

N3C-A



La tapa N3C-A de luz coaxial es un accesorio útil para los modelos Dino-Lite Edge de la gama Larga distancia de trabajo. Las superficies particularmente difíciles de inspeccionar como el metal, el plástico o el cristal se beneficiarán de esta incorporación.

En el interior de la tapa frontal pequeña y ligera se ha integrado un ingenioso sistema que actúa como un espejo, con un divisor de haz. La combinación de la iluminación coaxial, una cámara de alta sensibilidad y un aumento de hasta 140 veces, hace posible visualizar incluso las abolladuras y los rasguños más pequeños en cualquier superficie. La iluminación coaxial también elimina las molestas sombras, facilitando la inspección dentro de huecos pequeños en el material que usted desee comprobar.

La tapa de luz coaxial NC3-A se puede intercambiar con otras tapas de la gama Dino-Lite. Se puede obtener un resultado óptimo si se utiliza en combinación con un modelo Dino-Lite Edge de la gama Larga distancia de trabajo (LWD).

Información adicional

- Accessories range: Light and control
- Dimensions: 18.5mm (H) x 30.3mm (D)
- Weight: 6 g
- ESD Safe: No
- Compatible with: All Edge models (AM41xx, AM45xx, AM48xx, AM71xx, AM75xx, AM78xx, AM79xx)
- Package contents: N3C-A coaxial light cap, Quick start guide

- Price range: €50,00 - €150,00

- **Details**

- Accessory range: Light and control
- Price range: €50,00 - €150,00
- ESD-Safe: No
- Dimensions: 18.5mm (H) x 30.3mm (D)
- Weight: 6 g
- Compatible with: All Edge models (AM41xx, AM45xx, AM48xx, AM71xx, AM75xx, AM78xx, AM79xx)
- Package contents: N3C-A coaxial light cap, Quick start guide
- Warranty: 1 year European warranty
- Accessory type: Light and control
- Price range (excl. VAT): €50,00 - €150,00
- ESD-safe: No

PDF generated on: 24-10-2018